

## Hızlı Kurulum Kılavuzu

- English
- Deutsch
- Italiano
- Español
- Français
- Polski

### Teknik Destek mi Lazım ?

Website: [www.cudy.com](http://www.cudy.com)  
Email: [support@cudy.com](mailto:support@cudy.com)  
Driver & Manual: [www.cudy.com/download](http://www.cudy.com/download)

**Support**  
For technical support, the user guide and more information, please visit: <https://www.cudy.com/support>

810600155

Eğer internet bağlantınız bir DSL/Kablo/Uydu modem yerine duvardan gelen bir Ethernet kablosu ile sağlanıyorsa, Ethernet kablosunu yönlendiricinin WAN portuna bağlayın ve 1,2 ve 3. adımları atlayın.

1 Modemi kapatın ve pili varsa çıkarın.

2 Yönlendiricinin İNTERNET portunu DSL/Kablo Modem/Ethernet'e bağlayın.

4 Güç adaptörünü yönlendiriciye bağlayın ve sistem LED'i yanıp sönmekten sürekli yanmaya (kırmızı veya mavi) geçene kadar 1 dakika bekleyin, bu da sistem başlatma işleminin tamamlandığı anlamına gelir.

5 Bilgisayarınızı yönlendiriciye bağlayın (Kablolu veya Kablosuz)

#### Kablolu

Bilgisayarınızda Wi-Fi'yi kapatın ve onu bir Ethernet kablosu ile yönlendiricinin LAN portuna bağlayın.

#### Kablosuz

Cihazınızı, yönlendiricinin alt kısmında yazılı olan SSID (ağ adı) ve Şifreyi kullanarak yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlayın.

**cudy**  
5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-5G  
2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX  
Password: XXXXXXXX

6 Bir web tarayıcısı açın ve adres çubuğuna <http://cudy.net/> veya <http://192.168.10.1/> yazın. Giriş yapmak için şifre olarak admin kullanın.

<http://cudy.net/>

**cudy**

English

admin

Log In

7 Aşağıdaki açılır pencere görünecektir, lütfen internet bağlantılarını kurmak için adım adım talimatları takip edin.

Quick Setup

1 Mode 2 Timezone 3 WAN 4 Wireless 5 Summary

Operation Mode ☒ Wireless Router ☐ Access Point

Exit Next

### İnternetin Keyfini Çıkarın !

### LED ve Butonlar

| Ad             | Durum                                                | Gösterge                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sabit          | Kırmızı<br>Mavi                                      | İnternet bağlı değil<br>İnternet bağlı                           |
| Sistem LED'i   | Yanıp-Sönüyor<br>Kırmızı<br>Mavi<br>Kırmızı-Mor-Mavi | Sistem başlıyor<br>WPS devam ediyor<br>Yazılım güncellemesi      |
| Kapalı         |                                                      | Güç adaptörü cihaza bağlı değil                                  |
| Ethernet LED'i | Açık<br>Kapalı                                       | İlgili Ethernet portu bağlı<br>İlgili Ethernet portu bağlı değil |
| Buton          | WPS                                                  | WPS işlevini etkinleştirmek için 1 saniye basılı tutun           |
| Sıfırla        |                                                      | Cihazı fabrika ayarlarına döndürmek için 6 saniye basılı tutun   |

**Destek**  
Teknik destek, kullanım kılavuzu ve daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:  
<http://www.cudy.com/support>  
[support@cuddy.com](mailto:support@cuddy.com)

## Deutsch

5 Schließen Sie Ihren Computer an den Router an (kabelgebunden oder kabellos).

#### Verdrahtet

Schalten Sie das WLAN Ihres Computers aus und verbinden Sie es über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss des Routers.

#### Kabellos

Verbinden Sie Ihr Gerät über die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort auf der Unterseite des Routers mit dem WLAN des Routers.

**cudy**  
5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-5G  
2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX  
Password: XXXXXXXX

6 Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie <http://cudy.net/> oder <http://192.168.10.1/> in die Adressleiste ein. Verwenden Sie **admin** als Passwort, um sich anzumelden.

<http://cudy.net/>

**cudy**

English

admin

Log In

7 Dann erscheint das folgende Popup. Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen, um die Internetverbindungen einzurichten.

Quick Setup

1 Mode 2 Timezone 3 WAN 4 Wireless 5 Summary

Operation Mode ☒ Wireless Router ☐ Access Point

Exit Next

**Hinweis:** Wenn das Popup-Fenster nicht angezeigt wird, klicken Sie auf der Statusseite auf Schnelleinrichtung.

**Genieße das Internet!**

### LED und Taste

| Name         | Status  | Indikation                                                                                                                    |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Fest an | Rot<br>Blau<br>Internet ist nicht verbunden<br>Internet ist verbunden                                                         |
| System LED   | Blinkt  | Rot<br>Blau<br>WPS ist in Bearbeitung<br>Software-Upgrade                                                                     |
|              | Off     | Das Netzteil ist nicht an das Gerät angeschlossen.                                                                            |
| Ethernet LED | On      | Der entsprechende Ethernet-Port ist verbunden.                                                                                |
|              | Off     | Der entsprechende Ethernet-Port ist nicht verbunden.                                                                          |
|              | WPS     | Halten Sie 1 Sekunde lang gedrückt, um die WPS-Funktion zu aktivieren.                                                        |
| Taste        | Reset   | Halten Sie diese Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um den Router auf die werkseitigen Standardinstellungen zurückzusetzen. |

### Unterstützung

Für technischen Support, die Bedienungsanleitung und weitere Informationen besuchen Sie bitte:  
<http://www.cudy.com/support>  
[support@cudy.com](mailto:support@cudy.com)

## Italiano

5 Collega il tuo computer al router (cablato o wireless)

#### Cablata

Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an Ethernet cable.

#### Senza Fili

Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router utilizzando l'SSID (nome della rete) e la password stampati nella parte inferiore del router.

**cudy**  
5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-5G  
2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX  
Password: XXXXXXXX

6 Avviare un browser Web e inserire <http://cudy.net/> o <http://192.168.10.1/> nella barra degli indirizzi. Usa **admin** per la password per accedere.

<http://cudy.net/>

**cudy**

English

admin

Log In

7 Quindi verrà visualizzato il popup in basso, seguire le istruzioni passo passo per impostare le connessioni Internet.

Quick Setup

1 Mode 2 Timezone 3 WAN 4 Wireless 5 Summary

Operation Mode ☒ Wireless Router ☐ Access Point

Exit Next

**Nota:** se la finestra pop-up non viene visualizzata fare clic su Installazione rapida nella pagina di stato.

**Goditi Internet!**

### LED e pulsante

| Nome         | Stato        | Indicazione                                                                                                 |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Acceso fisso | Rosso<br>Blu<br>Internet non è connesso<br>Internet è connesso                                              |
| LED sistema  | Lampeggiante | Rosso<br>Blu<br>Il sistema si sta avviando<br>WPS è in corso                                                |
|              | Off          | Rosso-Viola-Blu<br>Aggiornamento del software                                                               |
|              | Off          | L'alimentatore non è collegato al dispositivo.                                                              |
| LED Ethernet | On           | La porta Ethernet corrispondente è collegata.                                                               |
|              | Off          | La porta Ethernet corrispondente non è connessa.                                                            |
|              | WPS          | Tenere premuto 1 secondo per abilitare la funzione WPS.                                                     |
| Pulsante     | Reset        | Tenere premuto questo pulsante per circa 6 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite del router. |

### Supporto

Per supporto tecnico, la guida dell'utente e ulteriori informazioni, visitare:  
<http://www.cudy.com/support>  
[support@cudy.com](mailto:support@cudy.com)

Español

5 Conecte su computadora al enrutador (con cable o inalámbrico)

Cableado


Apague el Wi-Fi en su computadora y conéctelo al puerto LAN del enrutador a través de un cable Ethernet.

Inalámbrico


Conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador utilizando el SSID (nombre de red) y la contraseña impresa en la parte inferior del enrutador.



6 Inicie un navegador web e ingrese **http://cudy.net/** o **http://192.168.10.1/** en la barra de direcciones. Use **admin** para contraseña para iniciar sesión.



7 A continuación, aparecerá una ventana emergente, siga las instrucciones paso a paso para configurar las conexiones a Internet.



**Nota:** Si no aparece la ventana emergente, haga clic en Configuración rápida en la página de estado.

Disfruta de internet!

Français


5 Connect your computer to the router (Wired or Wireless)

Wired


Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an Ethernet cable.

Wireless


Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.



6 Lancez un navigateur Web et entrez **http://cudy.net/** ou **http://192.168.10.1/** dans la barre d'adresse. Utilisez **admin** pour le mot de passe pour vous connecter.



7 Ensuite, une fenêtre contextuelle apparaîtra, veuillez suivre les instructions étape par étape pour configurer les connexions Internet.



**Remarque:** Si la fenêtre contextuelle ne s'affiche pas, veuillez cliquer sur Configuration rapide sur la page d'état.

Profitez d'Internet!

Polski

5 Podłącz komputer do routera (przewodowego lub bezprzewodowego)

Przewodowy


Wyłącz Wi-Fi w komputerze i podłącz je do portu LAN routera za pomocą Ethernet.

Bezprzewodowy


Podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi routera za pomocą identyfikatora SSID (nazwy sieci) i hasła wydrukowanych na spodzie routera.



6 Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz **http://cudy.net/** lub **http://192.168.10.1/** w pasku adresu. Użyj hasła **admin**, aby się zalogować.



7 Następnie pojawi się poniższe wyskakujące okienko, postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby skonfigurować połączenia internetowe.



**Uwaga:** Jeśli wyskakujące okienko nie pojawi się, kliknij Szybka konfiguracja na stronie stanu.

Ciesz się internetem!

LED y Botón

| Nombre          | Estado    | Indicación                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED del Sistema | Sólido en | RojosInternet no está conectado                                                                                                               |
|                 |           | AzulInternet está conectado                                                                                                                   |
|                 | Brillante | RojosEl sistema se está iniciando.                                                                                                            |
|                 |           | AzulWPS está en progreso                                                                                                                      |
|                 |           | Rojos-Morado-AzulActualización de software                                                                                                    |
| LED de Ethernet | Off       | Adaptador de corriente no está conectado al dispositivo.                                                                                      |
|                 | On        | El puerto Ethernet correspondiente está conectado.                                                                                            |
|                 | Off       | El puerto Ethernet correspondiente no está conectado.                                                                                         |
| Botón           | WPS       | Mantenga presionado 1 segundo para habilitar la función WPS.                                                                                  |
|                 | Reset     | Mantenga presionado este botón durante aproximadamente 6 segundos para restablecer el enrutador a su configuración predeterminada de fábrica. |

Apoyo

Para soporte técnico, la guía del usuario y más información, visite: <http://www.cudy.com/support> [support@cudy.com](mailto:support@cudy.com)

LED et Bouton

| Nom          | Statut     | Indication                                                                                                                   |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED Système  | Solid On   | RougeInternet n'est pas connecté                                                                                             |
|              |            | BleuInternet est connecté                                                                                                    |
|              | Clignotant | RougeLe système démarre                                                                                                      |
|              |            | BleuWPS est en cours                                                                                                         |
|              |            | Rouge-Violet-BleuMise à jour du logiciel                                                                                     |
| LED Ethernet | Off        | Mise à jour du logiciel                                                                                                      |
|              | On         | Le port Ethernet correspondant est connecté.                                                                                 |
|              | Off        | Le port Ethernet correspondant n'est pas connecté.                                                                           |
| Bouton       | WPS        | Appuyez et maintenez 1 seconde pour activer la fonction WPS.                                                                 |
|              | Reset      | Appuyez et maintenez ce bouton pendant environ 6 secondes pour réinitialiser le routeur à ses paramètres d'usine par défaut. |

Soutien

Pour l'assistance technique, le guide de l'utilisateur et plus d'informations, veuillez visiter: <http://www.cudy.com/support> [support@cudy.com](mailto:support@cudy.com)

Dioda LED i przycisk

| Nazwa        | Stan            | Wskazanie                                                                                  |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| System LED   | Zawsze włączony | CzerwonyInternet nie jest podłączony                                                       |
|              |                 | NiebieskiInternet jest podłączony                                                          |
|              | Migające        | CzerwonySystem uruchamia się                                                               |
|              |                 | NiebieskiWPS jest w toku                                                                   |
|              |                 | Czerwono-fioletowo-niebieskiAktualizacja oprogramowania                                    |
| Ethernet LED | Off             | Zasilacz nie jest podłączony do urządzenia.                                                |
|              | On              | Odpowiedni port Ethernet jest podłączony.                                                  |
|              | Off             | Odpowiedni port Ethernet nie jest podłączony.                                              |
| Button       | WPS             | Naciśnij i przytrzymaj 1 sekundę, aby włączyć funkcję WPS.                                 |
|              | Reset           | Naciśnij i przytrzymaj 6 sekund, aby zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych. |

Wsparcie

Aby uzyskać pomoc techniczną, podręcznik użytkownika i więcej informacji, odwiedź stronę: <http://www.cudy.com/support> [support@cudy.com](mailto:support@cudy.com)

EU Declaration of Conformity

**1. English:**  
Cudy hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU.  
The original EU declaration of conformity can be found at <http://www.cudy.com/ce>.

**2. Deutsch:**  
Cudy erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG und 2011/65/EU entspricht.  
Die originale EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.cudy.com/ce>.

**3. Español:**  
Cudy declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE y 2011/65/UE.  
La declaración de conformidad de la UE original se puede encontrar en <http://www.cudy.com/ce>.

**4. Italiano:**  
Cudy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE.  
La dichiarazione di conformità UE originale è disponibile all'indirizzo <http://www.cudy.com/ce>.

**5. Français:**  
Cudy déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE et 2011/65/UE.  
La déclaration de conformité UE originale est disponible sur <http://www.cudy.com/ce>.

**6.Ελληνικό:**  
Η Cudy δηλώνει με το παρόν ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ.  
Η αρχική δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>.

**7. Dutch:**  
Cudy verklaart hierbij dat het apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG en 2011/65/EU.  
De originele EU-conformiteitsverklaring is te vinden op <http://www.cudy.com/ce>.

**8. Português:**  
A Cudy declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE, 2009/125/EC e 2011/65/UE.  
A declaração de conformidade original da UE pode ser encontrada em <http://www.cudy.com/ce>.

**9. Polski:**  
Cudy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE.  
Oryginalną deklarację zgodności UE można znaleźć na stronie <http://www.cudy.com/ce>.

**10. Türkçe:**  
Cudy, cihazın 2014/53/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU direktiflerinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.  
Orijinal AB uygunluk beyanı <http://www.cudy.com/ce> adresinde bulunabilir.

**11. Norsk:**  
Cudy erklærer herved at enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU.  
Den originale EU-samsvarserklæringen finner du på <http://www.cudy.com/ce>.

**12. Dansk:**  
Cudy erklærer hermed, at enheden er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2009/125/EC og 2011/65/UE.  
Den originale EU-overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.cudy.com/ce>.

**13. Suomen Kieli:**  
Cudy vakuuttaa täten, että laite on direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EC ja 2011/65/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.  
Alkuperäinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta <http://www.cudy.com/ce>.

**14. Svenska:**  
Cudy intygar härmed att enheten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2009/125/EC och 2011/65/UE.  
Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.cudy.com/ce>.

**15. Čeština:**  
Cudy tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU.  
Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <http://www.cudy.com/ce>.

**16. Slovenčina:**  
Cudy týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES a 2011/65/EÚ.  
Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na <http://www.cudy.com/ce>.

**17. Hungarian language:**  
A Cudy ezennel kijelenti, hogy az eszköz megfelel a 2014/53/EU, a 2009/125/EK és a 2011/65/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.  
Az eredeti EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: <http://www.cudy.com/ce>.

**18. limba română:**  
Cudy declară prin prezenta că dispozitivul respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din Directivele 2014/53/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE.  
Declarația de conformitate UE inițială poate fi consultată la adresa <http://www.cudy.com/ce>.

**19. Български език:**  
С настоящото Cudy декларира, че изделието е в съответствие със съществени изисквания и други съответни разпоредби на директиви 2014/53/ЕС, 2009/125/ЕО и 2011/65/ЕС.  
Оригиналната ЕС декларация за съответствие може да бъде намерена на <http://www.cudy.com/ce>.

**20. lietuvių kalba:**  
Cudy pareiškia, kad prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvų 2014/53/ES, 2009/125/EB ir 2011/65/ES nuostatas.  
Pirmąją ES atitikties deklaraciją galima rasti <http://www.cudy.com/ce>.

**21. Українська Мова:**  
Цим Cudy заявляє, що пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директив 2014/53/EU, 2009/125/EC та 2011/65/EU.  
Оригінал декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою <http://www.cudy.com/ce>.

**22.Hrvatski:**  
Cudy ovime izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktiva 2014/53/EU, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.  
Izborna izjava EU-a o skladnosti može se naći na <http://www.cudy.com/ce>.

**23. Slovenski jezik:**  
Cudy izjavlja, da naprava izpolnjuje bistvene zahteve in druge ustrezne določbe direktiv 2014/53/EU, 2009/125/ES in 2011/65/EU.  
Izvirno izjavo EU o skladnosti je mogoče najti na <http://www.cudy.com/ce>.

**24. latviešu valoda:**  
Ar šo Cudy paziņo, ka ierīce atbilst pamatprasībām un citiem attiecīgajiem direktīvu 2014/53/ES, 2009/125/EK un 2011/65/ES noteikumiem.  
Sākotnējā ES atbilstības deklarācija ir pieejama timeklā vietnē <http://www.cudy.com/ce>.

**25. Eesti keel:**  
Cudy kinnitab, et seade vastab direktiivide 2014/53/EL, 2009/125/EÜ ja 2011/65/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.  
ELi vastavusdeklaratsiooni originaal on kättesaadav aadressil <http://www.cudy.com/ce>.

WEEE

According to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU), this product must not be disposed of as normal household waste.  
Instead, they should be returned to the place of purchase or taken to a public collection point for recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more information, please contact your local authority or the nearest collection point. Improper disposal of this type of waste may result in penalties according to national regulations.

FCC Statements:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

GNU General Public License Notice

The software code in this product was created by third parties and is licensed under the GNU General Public License ("GPL"). If applicable, Cudy ("Cudy" in this context refers to the Cudy entity offering respective software for download or being in charge of the distribution of products that contain respective code) makes the corresponding GPL source code available upon request via the official website, either independently or with the assistance of third parties (such as Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd.).

For GPL-related questions, email [support@cudy.com](mailto:support@cudy.com). In addition, Cudy offers a GPL-Code-Centre under <https://www.cudy.com/gplcodecenterdownload> where users can get the GPL source codes used in Cudy products for free. Please note, that the GPL-Code-Centre is only provided as a courtesy to Cudy's customers but may neither offer a full set of source codes used in all products nor always provide the latest or actual version of such source codes. The GPL code used in this product is subject to the copyrights of one or more authors and is supplied WITHOUT ANY WARRANTY.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GARANTİ BELGESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Üretici veya İthalatçı Firmanın:</b><br/><b>Unvanı:</b>NICEPRO GIDA TEKS. INS. KURUM HIZ. SAN. VE TIC. LTD. STİ<br/><b>Adresi:</b> Alleben Mah. Atatürk Blv. Kırkayak İş Mrk. No: 48 İç Kapı No:11 Şahinbey/Gaziantep<br/><b>Telefonu:</b> 0342 777 07 08<br/><b>E-posta:</b> trade@nicepro.com.tr<br/><b>Yetkilinin İmzası:</b><br/><b>Firmanın Kaşesi:</b></p> <p><b>NICEPRO GIDA TEKSTİL İNŞAAT</b><br/>KURUMSAL HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.<br/>Alleben Mah. Atatürk Blv. Kırkayak İş Merkezi<br/>No:48 İç Kapı No: 11 Şahinbey / GAZİANTEP<br/>GAZİKENT V.D. 178 068 8220</p> | <p><b>Satıcı Firmanın:</b><br/><b>Unvanı:</b> TEKNORAKS TEKNOLOJİ MARKET LTD. ŞTİ<br/><b>Adresi:</b> Alleben mah. Çal Sok. No:16/A Şahinbey/Gaziantep<br/><b>Telefonu:</b> 0342 230 60 40<br/><b>E-posta:</b> destek@teknoraks.com.tr<br/><b>Yetkilinin İmzası:</b><br/><b>Firmanın Kaşesi:</b></p> <p><b>TEKNORAKS</b><br/>TEKNOLOJİ MARKET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.<br/>Alleben Mh. Çal Sok. No:16 Şahinbey/Gaziantep<br/>www.teknoraks.com.tr   +90 342 230 60 40<br/>GAZİKENT - 836 041 3776</p> |
| Malın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Cinsi:</b>Wi-Fi Router<br/><b>Markası:</b>CUDY<br/><b>Modeli:</b>X6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Garanti Süresi:</b> 2 YIL<br/><b>Azami Tamir Süresi:</b> 20 GÜN<br/><b>Bandrol ve Seri No:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |